

Инструкция по эксплуатации

ПОДВЕСНОЙ ЛОДОЧНЫЙ МОТОР «ALLFA»

модель F9.9/F15



МП15

Содержание

1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1 Винт
- 1.2 Подвижные части
- 1.2 Подвижные части
- 1.3 Нагревающиеся части
- 1.4 Удар током
- 1.5 Выключатель со шнуром дистанционной остановки мотора
- 1.6 Топливо

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 2.1 Идентификационный номер

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ

- 3.1 Характеристики
- 3.2 Требования к установке
- 3.3 Выбор гребного винта
- 3.4 Безопасный запуск
- 3.5 Требования к моторному маслу.
- 3.6 Требования к топливу.

4. КОМПОНЕНТЫ

- 4.1. Схема компонентов.
- 4.2 Ручка акселератора(газа)
- 4.3 Фрикционное устройство румпеля
- 4.4 Реле остановки двигателя
- 4.5 Кнопка остановки двигателя
- 4.6 Рычаг переключения передач
- 4.7 Ручка воздушной заслонки
- 4.8 Рукоятка ручного стартера.
- 4.9 Регулятор усилия поворота руля.
- 4.10 Установка угла наклона.
- 4.11 Рычаг фиксации наклона
- 4.12 Рычаг поддержки угла наклона
- 4.13 Рычаг замка верхнего кожуха (поворотного типа)

5 УСТАНОВКА

- 5.1. Установка.
- 5.2 Установка мотора
- 5.3 Высота установки
- 5.4 Крепление мотора

6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 6.1 Обкатка мотора
- 6.2. Проверка перед запуском мотора
- 6.3 Запас топлива
- 6.4 Снятие защитного колпака.
- 6.5 Топливная система.
- 6.6 Управление
- 6.7 Выключатель со шнуром дистанционной остановки мотора(стоп-шнур)
- 6.8 Мотор
- 6.9 Установка защитного колпака

- 6.10 Заправка топливом встроенного бака
- 6.11 Прокачка топлива
- 6.12 Проверка уровня масла
- 6.13 Запуск мотора.
- 6.14 Действия после запуска мотора
- 6.15 Переключение режимов движения
- 6.16 Выключатель
- 6.17. Переключение режимов движения
- 6.18 Остановка мотора
- 6.19 Угол наклона.
- 6.20 Подъем и опускание мотора.

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1 Транспортировка и хранение мотора
- 7.2 Снятие мотора с лодки
- 7.3 Переноска мотора.
- 7.4 Хранение подвесного мотора
- 7.5 Промывка водой

8 ПРОВЕРКА и ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 8.1. Ежедневная проверка
- 8.2 Программа технического обслуживания
- 8.3.Смазка
- 8.4.Очистка и замена свечей зажигания
- 8.5. Очистка топливных фильтров и топливного бака.
- 8.6 Чистка топливного фильтра.
- 8.7 Проверка холостых оборотов
- 8.8 Замена моторного масла
- 8.9 Проверка кабелей и разъемов.
- 8.10 Проверка винта
- 8.11 Снятие винта
- 8.12 Установка винта
- 8.13 Смена трансмиссионного масла
- 8.14 Проверка и замена анода

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- 9.1. Устранение неисправностей
- 9.2. Мотор, побывавший под водой.
- 9.3. Меры предосторожности при работе в условиях холодной температуры.
- 9.4. Проверка мотора после столкновения с подводным объектом.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда соблюдайте нижеуказанные предосторожности

1.1 Винт

- **Выключите мотор, если человек оказался в воде поблизости от Вашего плавательного средства**
- **Не допускайте людей к винту, даже если мотор выключен.**

1.2 Подвижные части

Руки, ноги, волосы, ремни могут запутаться в подвижных частях мотора, в результате возможны причинение вреда или смерть. Во избежание этого не двигайте и не снимайте защитный колпак мотора во время работы мотора.

1.3 Нагревающиеся части

Во время и после эксплуатации, части мотора нагреваются до высокой температуры, что может стать причиной ожога. Поэтому избегайте прикосновений к любым частям под защитной крышкой.

1.4 Удар током

Не дотрагивайтесь до электрических частей во время запуска и работы мотора.

1.5 Выключатель со шнуром дистанционной остановки мотора

Выключатель со шнуром дистанционной остановки мотора (стоп-шнур) предназначен для выключения двигателя в том случае, когда рулевой удаляется от водительского места слишком далеко и не может привести выключатель в действие. Это произойдет, если рулевой случайно упадет за борт или, находясь в лодке, удалится достаточно далеко от водительского места. Случайные и неосторожные падения за борт наиболее вероятны для определенных видов лодок, например в надувных лодках или в лодках для ловли окуня с низкими бортами.

Приведение в действие выключателя со шнуром дистанционной остановки мотора приведет к немедленной остановке мотора, но лодка в течение некоторого времени еще продолжит движение по инерции, а пройденное расстояние будет зависеть от скорости и угла поворота в момент выключения мотора. Тем не менее, лодка не совершит полный оборот. Во время движения по инерции лодка может причинить такую же серьезную травму тем, кто находится на ее пути, как и при движении с включенным двигателем.

Мы настоятельно рекомендуем проинструктировать всех находящихся в лодке людей по поводу способов запуска и управления, поскольку от них может потребоваться управлять мотором в экстренной ситуации (например, если рулевой случайно упадет за борт).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В случае выпадения рулевого из лодки вероятность его травмирования или гибели (если его переедет лодка) значительно снижается в том случае, если мотор будет немедленно остановлен. Всегда правильно подсоединяйте оба конца шнура выключателя дистанционной остановки мотора – к выключателю и к рулевому.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Примите меры, чтобы исключить серьезные травмы или гибель из-за резких ускорения, возникающих в результате случайного или преднамеренного приведения в действие выключателя двигателя. Рулевой лодки ни в коем случае не должен покидать водительское место, не отсоединив от себя шнур выключателя остановки мотора.

1.6 Топливо

Топливо и его пары – легко воспламеняющиеся и взрывчатые вещества. Всегда заправляйте топливо в соответствии в указанном порядке для снижения риска воспламенения или взрыва.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Идентификационный номер

Серийный номер подвесного мотора находится на транцевом кронштейне.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Характеристики

Размеры:

Вес (короткая нога)	50кг
Вес (длинная нога)	52,5 кг

Параметры

Диапазон скоростей вращения при полностью открытой дроссельной заслонке	4500-5500 об\мин
Скорость холостого хода на нейтрали	1050±50об\мин

Двигатель

Тип	4-тактный S
Мощность	15 л.с.
Система зажигания	электронная
Система управления	румпель
Система запуска	ручная
Система запуска карбюратора	воздушная заслонка

Топливо и масло

Рекомендуемое топливо	АИ 92 неэтилированный бензин
Объем топливного бака	12 литра
Моторное масло	для 4 тактных SAE 10W30 SAE 10W40
Рекомендуемое трансмиссионное масло	Трансмиссионное масло SAE#90
Количество трансмиссионного масла	0,25 литра

Момент затяжки резьбового соединения

Свеча зажигания	25, 0 нм
-----------------	----------

3.2 Требования к установке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- **Неправильная установка подвесного двигателя несет опасность потери управления, слабой фиксации, опасность пожара.**
- **Поскольку мотор тяжелый, требуется специальное оборудование и знания для правильной и безопасной установки мотора**

Обратитесь к Вашему дилеру за инструкциями по установке мотора.

3.3 Выбор гребного винта

Для обеспечения наилучших эксплуатационных характеристик Вашей комбинации «подвесной мотор-лодка» выберете гребной винт, который позволяет работу в верхней половине рекомендуемого диапазона скоростей вращения мотора при полностью открытой дроссельной заслонке при нормальной загрузке лодки. Этот диапазон скоростей вращения мотора позволяет получать лучшее ускорение при поддержании максимальной скорости лодки.

Если изменившиеся условия приводят к падению скорости вращения мотора ниже рекомендуемого диапазона (например, более теплая погода, большая влажность, эксплуатация на большой высоте над уровнем моря, увеличенная загрузка лодки, грязное дно лодки), то для сохранения эксплуатационных характеристик и обеспечения долговечности подвесного мотора может понадобиться заменить гребной винт или очистить дно лодки.

Проверять число оборотов при полностью открытой дроссельной заслонке с помощью точного тахометра.

Правильный выбор гребного винта – одно из самых важных решений. Тип, размер, конструкция винта оказывают прямое влияние на скорость, экономию топлива и, в конечном счете, долговечность подвесного мотора.

3.4 Безопасный запуск

Всегда запускайте мотор на нейтральной скорости.

3.5 Требования к моторному маслу.

Рекомендуемое моторное масло: SAE 10W30 SAE 10W40

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда проверяйте уровень масла перед запуском двигателя.

Все 4-х тактные двигатели поступают с фабрики без моторного масла!



3.6 Требования к топливу.

Бензин- АИ 92(неэтилированный)

4. КОМПОНЕНТЫ

4.1. Схема компонентов.


Приведенная схема для ознакомления.



- 1.Крышка обтекателя
- 2.Защелка крышки обтекателя
- 3.Сливной винт
- 4.Антикавитационная пластина
- 5.Винт
- 6.Окно забора воды в систему охлаждения
- 7.Финсатор трима
- 8.Скобы крепления
- 9.Винт регулировки сопротивления поворота
- 10.Ручка румпеля

- 11.Ручка запуска
- 12.Индикатор перегрева
- 13.Ручка переключение передач
- 14.Кнопка остановки и запуска
- 15.Регулятор сопротивления ручки газа
- 16.Ручка газа
- 17.Винт крепления
- 18.Проушина веревки безопасности
- 19.Фиксатор наклона
- 20.Соединитель топлива


Топливный бак



1. Разъем
2. Указатель уровня топлива.
3. Крышка топливного бака.
4. Вентиляционный винт.



4.2 Ручка акселератора(газа)

Ручка акселератора располагается на румпеле. Поверните ручку акселератора по часовой стрелке для увеличения скорости и против часовой стрелки для уменьшения скорости.



4.3 Фрикционное устройство румпеля

Фрикционное устройство румпеля предназначено для создания дополнительного трения ручки акселератора в зависимости от предпочтения рулевого. Для увеличения трения поверните устройство по часовой стрелке, для уменьшения трения поверните устройство против часовой стрелки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- **Не перетягивайте фрикционное устройство, в противном случае ручка акселератора может быть заблокирована, что может повлечь за собой несчастный случай.**

Установите устройство таким образом чтобы поддерживались обороты, обеспечивающие постоянную комфортную скорость.

4.4 Реле останова двигателя

Зажим должен быть прикреплен к реле останова двигателя во время работы двигателя. Шнур от него для страховки должен быть прикреплен к руке, который управляет лодкой или к его одежде. Если рулевой упадет за борт или бросит румпель, шнур вытянет зажим и двигатель заглохнет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


При управлении мотором шнур выключения мотора должен быть надежно прикреплен к прочному элементу вашей одежды, к руке или к ноге.

Не допускается прикрепление шнура выключения мотора к элементам вашей одежды, которые могут легко оторваться. Пропустите шнур так, чтобы он не мог запутаться и тем самым помешать вам выключить двигатель в нужный момент.

Избегайте случайных рывков пускового шнура при нормальном режиме работы мотора. Потеря мощности мотора означает потерю лодкой управляемости. Кроме того, при потере мощности мотора лодка быстро замедляет свое движение, в результате чего находящихся в нем людей и предметы может резко бросить вперед.


4.5 Кнопка остановки двигателя

Для размыкания цепи зажигания и остановки двигателя нажмите эту кнопку.




4.6 Рычаг переключения передач

Вытягивая рычаг переключения передачи на себя, Вы включаете переднюю передачу двигателя, чтобы судно двигалось вперед. Вталкивая рычаг переключения передачи от себя, Вы включаете заднюю передачу двигателя, чтобы судно двигалось назад.



4.7 Ручка воздушной заслонки


Для питания двигателя обогащенной топливной смесью, необходимой для запуска, вытяните эту ручку. Ручка воздушной заслонки имеет 4 рабочих положения, показанных



1. Иск. Для запуска горячего двигателя.
2. Иск. Для прогрева холодного двигателя или повторного запуска пропелетного двигателя.
3. Иск. Для прогрева холодного двигателя или повторного запуска пропелетного двигателя.
4. Используйте для запуска холодного двигателя.


4.8 Рукоятка ручного стартера.

Для запуска двигателя сначала осторожно потяните ручку на себя, пока не почувствуете сопротивления. Из этого положения быстро потяните ручку прямо на себя



4.9 Регулятор усилия поворота руля.

Устройство обеспечивает регулирование усилия поворота рулевого механизма и может быть настроено в соответствии с предпочтениями рулевого. Регулировочный винт или болт располагается на поворотном кронштейне. Для увеличения сопротивления поверните устройство регулировки по часовой стрелке. Для уменьшения сопротивления поверните устройство регулировки против часовой стрелки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не перетягивайте фрикционное устройство, в противном случае управление лодкой будет затруднено, что может повлечь несчастный случай.


4.10 Установка угла наклона.

Положение штока триммера определяет угол наклона подвесного мотора относительно транца.




4.11 Рычаг фиксации наклона

Рычаг фиксации наклона применяется для предотвращения подъема двигателя из воды при движении задним ходом. Для подъема подвесного мотора установите рычаг фиксации наклона в положение (вверх). Для опускания подвесного мотора установите рычаг фиксации наклона в положение "JL" (вниз).



4.12 Рычаг поддержки угла наклона

Рычаг для поддержания мотора держит подвесной мотор в полностью наклоненном положении.




4.13 Рычаг замка верхнего кожуха (поворотного типа)

Для снятия верхнего кожуха двигателя поверните фиксирующий рычаг и поднимите кожух. При установке кожуха убедитесь в том, что он правильно сидит в резиновом уплотнении. Затем снова зафиксируйте кожух поворотом рычага в запертое положение.

ВНИМАНИЕ:

Не используйте упор для поддержания мотора в наклоненном положении при буксировке катера. Крепление подвесного мотора на упоре может ослабнуть, и мотор может упасть. Если мотор не может находиться в рабочем положении, используйте дополнительное поддерживающее приспособление, чтобы зафиксировать его в наклоненном положении.



5. УСТАНОВКА

5.1. Установка.

Содержание этого раздела предназначено только для вашей информации. Не представляется возможным предусмотреть полные инструкции для каждой комбинации «мотор-лодка». Конкретные инструкции по установке напрямую зависят от комбинации «мотор-лодка».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


- **Перегруз лодки может вызвать серьезную неустойчивость. Не устанавливайте подвесной мотор большей мощности, чем максимальная разрешенная мощность для конкретного типа лодок. Если на лодке не указана максимальная разрешенная мощность, проконсультируйтесь с продавцом или производителем лодки.**
- **Неправильная установка подвесного двигателя несет опасность потери управления или слабой фиксации.**

5.2 Установка мотора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


- **Попросите Вашего дилера продемонстрировать Вам правильную установку подвесного мотора, если вы не располагаете подобным опытом.**

Подвесной мотор должен быть установлен таким образом, чтобы лодка была максимально устойчива. В противном случае, лодка будет трудна в управлении. Для лодок с единственным мотором установка мотора должна быть осуществлена по центральной линии (линии киля) лодки.




5.3 Высота установки

Высота установки двигателя определяет водное сопротивление. Если мотор установлен слишком высоко, уменьшите толчок, и если лопасти винта захватывают воздух, то скорость мотора чрезмерно повысится, в результате мотор начнет перегреваться. Проверьте, чтобы антикавитационная плита мотора находилась ниже уровня воды, в режиме полного газа



5.4 Крепление мотора

Для того, чтобы закрепить мотор на лодке, затяните винты зажимов, поворачивая их за ручки. Чтобы избежать несчастных случаев, убедитесь, что мотор прочно зафиксирован.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Периодически проверяйте винтовой зажим.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6.1 Обкатка мотора

Вашему новому мотору необходима обкатка, что позволит равномерно соединиться поверхностям подвижных частей.

Новому двигателю требуется предварительная обкатка, чтобы трущиеся части мотора равномерно приработались. Правильная обкатка гарантирует длительный моторесурс и наилучшие характеристики двигателя.

Процедура обкатки:

Управляйте двигателем под нагрузкой (на передаче) следующим образом:

В течение первого часа плавания:

Управляйте двигателем на 2000 об/мин, приблизительно половина открытия дроссельной заслонки.

В течение второго часа плавания:

Управляйте двигателем на 4000 об/мин, приблизительно трех четверти открытия дроссельной заслонки.

В течение следующих восьми часов избегайте непрерывного полного открытия дроссельной заслонки более пяти минут.

После первых 10 часов работы двигателя:

Управляйте двигателем как обычно, во всём диапазоне оборотов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Несоблюдение процедуры обкатки мотора может привести к серьезному повреждению мотора и его недолговечности.

6.2. Проверка перед запуском мотора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Если какая-либо часть не работает в процессе проверки, проверьте ее и проведите ремонт перед эксплуатацией подвесного мотора.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Не запускайте мотор вне воды, чтобы не возникло перегрева и серьезной поломки мотора.

6.3 Запас топлива

Удостоверьтесь, что Ваш запас топлива в достаточном количестве для Вашего путешествия. Вы должны располагать топливом в следующем количестве: $\frac{1}{3}$ топлива для достижения точки назначения, $\frac{1}{3}$ для возврата, $\frac{1}{3}$ в качестве экстренного запаса. Всегда проверяйте запас топлива.

6.4 Снятие защитного колпака.



Откройте защелку и снимите защитный колпак. Устанавливая защитный колпак, проверьте, что он должным образом встаёт в паз резинового уплотнителя

6.5 Топливная система.

Во избежание утечки топлива:

- Проверьте нет ли утечки топлива и паров бензина в лодке
- Проверьте нет ли течи топлива в топливной системе
- Проверьте топливный бак и топливные шланги на наличие трещин и других повреждений.

6.6 Управление

- Поверните мотор за румпель полностью налево, затем направо, чтобы убедиться в управляемости мотора.
- Поверните ручка акселератора с полностью закрытой позиции до полностью открытой позиции. Убедитесь, что она поворачивается ровно до позиции полностью закрытой позиции.
- Осмотрите мотор на предмет надежности соединения кабелей и тросов.

6.7 Выключатель со шнуром дистанционной остановки мотора(стоп-шнур)

Проверьте стоп-шнур на предмет разрыва и изнашивания.

6.8 Мотор

- Проверьте мотор и установку мотора
- Проверьте клеммы на предмет повреждения
- Проверьте гребной винт на предмет повреждения

6.9 Установка защитного колпака

1. Установите защитный колпак
2. Убедитесь, что резиновая прокладка правильно посажена по всему периметру колпака
3. Зафиксируйте замок

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Если колпак установлен неправильно, брызги воды могут повредить двигатель, либо колпак может сорваться на большой скорости.

Проверьте надежность установки путем нажатия на колпак обеими руками.

6.10 Заправка топливом встроенного бака

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- **Убедитесь, что мотор надежно закреплен на транце**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- **Бензин и его пары –легко воспламеняемые и взрывчатые вещества. Всегда следуйте рекомендациям по заправке топливом во избежание риска пожара или взрыва.**
 - **Бензин – ядовитое вещество и влечет серьезный вред здоровью или смерть. Никогда не откачивайте бензин ртом. При попадании бензина в глаза обратитесь к врачу.**
1. Убедитесь, что двигатель выключен.
 2. Отсоедините топливный шланг от переносного топливного бака и закрутите отверстие воздушной вентиляции на крышке топливного бака.
 3. Для заполнения переносных топливных баков уберите их с лодки.
 4. Заливайте топливо в бак на открытом воздухе и вдали от источников тепла, искр и открытого огня. Не курите.
 5. Не заполняйте бак доверху. Оставьте примерно 10% объема бака незаполненным. При повышении его температуры топливо увеличится в объеме и может дать утечку под воздействием давления, если бак будет заполнен доверху.
 6. Плотнo закрутите крышку бака.

6.11 Прокачка топлива

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Перед запуском мотора убедитесь в том, что около лодки нет плавающих людей.
- Когда вы ослабите отверстие воздушной вентиляции, освободятся пары бензина. Бензин и его пары – легко воспламеняемые и взрывчатые вещества. Воздержитесь от курения, держите отверстие воздушной вентиляции вдали от источников искр и открытого огня.
- При работе вырабатываются выхлопные газы, содержащие угарный газ (бесцветный и без запаха), который может вызвать повреждение головного мозга или смерть при вдыхании. Признаки вдыхания угарного газа - тошнота, головокружение и сонливость. Сохраняйте помещения лодки хорошо проветриваемыми.



Прокачка топлива (переносной бак)

1. Плотно подсоедините топливный шланг к мотору, затем другой конец топливного шланга плотно подсоедините к топливному баку.



Обеспечьте жесткое крепление линии подачи топлива к этому соединителю. После этого также жестко присоедините другой конец линии подачи топлива к соединителю топливного бака.

2. Сжимайте ручную помпу до тех пор, когда пойдет топливо. Во время работы мотора, установите бак в горизонтальном положении, в противном случае топливо не будет поступать.

К мотору




К топливному баку

Во время работы двигателя топливный бак должен находиться в горизонтальном положении, иначе топливо не сможет поступать к двигателю.

6.12 Проверка уровня масла

1. Поставьте двигатель в вертикальное положение
2. Проверьте уровень масла используя щуп 1, убедитесь что уровень масла находится между верхней 2 и нижней меткой
3. Добавьте масла если его меньше нижней метки, или слейте если выше верхней метки.



6.13 Запуск мотора.

Модели с ручным запуском (румпельное управление)


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Убедитесь, что стоп-шнур надежно закреплен на вашей одежде, или руке, или ноге, или ремне.
- Избегайте случайного выключения мотора при помощи стоп-шнура при нормальной работе двигателя. Лодка может замедлиться слишком быстро, что повлечет выброс людей и предметов из лодки.

Ослабьте винт поступления воздуха на крышке топливного бака на 2-3 оборота

Соедините топливные разъемы на моторе и баке. Сожмите топливную помпу, пока не почувствуете, что она заполнилась.


1. Установите рычаг переключения скоростей в позиции нейтраль «N»




Примечание

Запуск мотора возможен только в позиции нейтраль.


2. Надежно закрепите стоп-шнур на вашей одежде, или руке, или ремне. Затем присоедините зажим другого конца стоп-шнура к мотору .



3. Поверните ручку газа в позицию «START».



4. Закройте (вытянутое положение) воздушную заслонку. После запуска мотора, медленно



верните рычаг заслонки в исходное положение.

5. Вытягивайте ручку стартера медленно, пока не почувствуете сопротивление. Затем вытягивайте ручку быстрее. При необходимости повторите.



6. Медленно поверните ручку акселератора в позицию холостого хода.

Примечание

Если мотор холодный, необходимо его прогреть.


Если двигатель не запускается с первого раза, повторите попытку. Если двигатель не запускается после 4 или 5 попыток, приоткройте дроссельную заслонку (между 1/8 и 1/4) и повторите попытку. Кроме того, если и прогретый двигатель не запускается, также ненадолго откройте дроссельную заслонку и попытайтесь снова запустить двигатель.

При запуске прогретого двигателя нет необходимости использовать воздушную заслонку.

После запуска двигателя дайте ему проработать на холостом ходу 3 минуты. Невыполнение этого требования сокращает срок службы двигателя. По мере прогрева двигателя постепенно возвращайте головку воздушной заслонки в ее исходное положение.

6.14 Действия после запуска мотора

Проверьте наличие потока из выпускного отверстия охлаждающей воды.



Непрерывный поток воды из направляющего отверстия охлаждающей воды показывает, что водяной насос прокачивает воду через каналы охлаждения. Если вода не будет непрерывно вытекать из направляющего отверстия во время работы двигателя, может возникнуть перегрев и серьёзное повреждение. Остановите двигатель и проверьте, не засорено ли отверстие заборной охлаждающей воды в нижней части корпуса подвесного мотора или направляющее отверстие для выпуска охлаждающей воды.

6.15 Переключение режимов движения

Будучи пришвартованным, не газуя, убедитесь, что рычаг переключения передач уверенно передвигается в позицию вперед и назад, а потом обратно в позицию нейтраль.

6.16 Выключатель

Нажмите кнопку выключателя и удерживайте ее до полной остановки мотора.

6.17. Переключение режимов движения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Перед переключением режимов движения, убедитесь, что около Вас отсутствуют плавающие люди в воде и другие препятствия.


Примечание:

- Перед переключением режимов движения прогрейте мотор. До того, как мотор прогреется обороты на холостом ходу могут быть выше, чем в обычном режиме.
- Переключение режимов движения может быть опасным при высоких оборотах мотора. Уменьшите обороты мотора или даже переведите его в режим холостого хода перед переключением передач.

Переключение режима из позиции «N» (нейтраль)

Переведите ручку акселератора в режим холостого хода.

Уверенно установите переключатель передач в положение «F» (для движения вперед) или положение «R» (для движения назад).



1. Вперед "F" 2.
Нейтраль "N" 3.
Назад "R"

Переключение режима из положения вперед/назад в положение «N» (нейтраль)

Переведите ручку акселератора в режим холостого хода.

Уверенно установите переключатель передач в положение «N» (нейтраль)

6.18 Остановка мотора

Перед остановкой мотора переведите его в режим работы на пониженных или холостых оборотах для охлаждения. Не рекомендуется выключать мотор немедленно после работы на максимальных оборотах.

1. Нажмите и удерживайте кнопку стопа до полной остановки мотора.
2. После остановки мотора закройте вентиляционное отверстие на крышке бака.



3. При использовании встроенного бака: закройте кран подачи топлива.
4. При использовании выносного бака: отсоедините топливный шланг от мотора или от бака.

6.19 Угол наклона.

Угол наклона подвесного мотора можно отрегулировать так, чтобы он соответствовал наклону кормы и условиям нагрузки. Выберите соответствующий угол наклона мотора так, чтобы антикавитационная плита находилась параллельно поверхности воды во время движения.



Правильный угол наклона.

Положение распорного стержня считается правильным тогда, когда лодка находится в горизонтальном положении, как показано на Рис.1.



Неправильные углы наклона.

-В случае если распорный стержень установлен высоко, нос лодки поднимется, появляется нестабильный ход как показано на рис



- В случае если распорный стержень установлен низко, лодка будет "нырять" под волну, как показано на рис



6.20 Подъем и опускание мотора.

Если двигатель будет остановлен на какое-то время, или если лодка использовалась на мелководье, подвесной мотор следует поднять для защиты винта от повреждения при столкновении с препятствиями, а также чтобы уменьшить риск солевой коррозии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- **Перед подъемом остановите мотор.**
- **Закрутите вентиляционное отверстие на крышке топливного бака и закройте кран топливного бака. В противном случае может произойти течь топлива.**
- **НЕ поднимайте мотор, надавливая румпель, в противном случае, может румпель может повредиться.**


1. Поместите рычаг переключения передач в нейтральное положение

2. Максимально закрутите регулятор сопротивления повороту двигателя, чтобы избежать свободного вращения двигателя в поднятом положении

3. Отсоедините топливопровод от мотора

4. Максимально закрутите регулятор сопротивления повороту двигателя, чтобы избежать свободного вращения двигателя в поднятом положении

5. Поставьте фиксатор угла наклона в верхнее положение



6. Держа одной рукой заднюю часть верхнего кожуха двигателя, наклоните его вверх до конца пока не защелкнется замок.

Наклон двигателя вниз

1. Немного приподнимите двигатель вверх

2. Медленно опустите его вниз поддерживая за ручку

3. Отпустите регулятор сопротивления поворота двигателя, и установите его на уровень, сопротивления который предпочитаете

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Транспортировка и хранение мотора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Сливая бензин, не заполняйте топливную канистру до максимальной вместимости. Бензин будет расширяться при нагреве, что создаст давление в канистре. По этой причине может возникнуть течь и, как следствие, опасная ситуация.
- При транспортировке и хранении закрывайте топливный кран, для предотвращения протечки.

7.2 Снятие мотора с лодки

1. Заглушите мотор и закрутите вентиляционное отверстие топливной крышки.

- После использования встроенного бака: закройте кран подачи топлива.
- После использования выносного бака: отсоедините топливный шланг

2. Снимите мотор с корпуса лодки

7.3 Переноска мотора.

При переноске мотора старайтесь сохранять его в вертикальном положении.

7.4 Хранение подвесного мотора

Перед долгосрочным хранением мотора (более 2 месяцев) рекомендуем провести профессиональную подготовку и осуществить нижеуказанную процедуру.

Во время хранения мотор должен находиться в вертикальном положении.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- Не кладите мотор на бок, если охлаждающая вода не слита полностью, в противном случае вода может попасть в цилиндр через выхлопное отверстие.
- Храните мотор в сухом, хорошо вентилируемом помещении, вдали от прямого солнечного света.
- Если вы храните мотор в горизонтальном положении, уложите его так, чтобы ручки управления находились сверху.
- Поместите полотенце или что-либо подобное под двигатель, чтобы защитить его от повреждения. Не кладите подвесной мотор на бок (в не вертикальное положение) не слив заблаговременно масло, иначе масло попадет в цилиндр и вызовет неисправность двигателя

7.5 Промывка водой

- 1.Вымойте корпус подвесного двигателя, используя пресную воду
- 2.Установите мотор на емкость для воды. Мотор должен быть надежно закреплен.
- 3.Наполните емкость пресной чистой водой до указанного уровня антикавитационной пластины.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Если уровень воды будет ниже уровня антикавитационной пластины или водоснабжение будет недостаточным, мотор будет серьезно поврежден.

Промывка системы охлаждения предотвращает отложений соли, песка и грязи. Смазка двигателя является обязательным условием предотвращения ржавчины. Смажьте мотор сразу после промывки.

4. При нейтральном положении (N), дайте мотору поработать на низких оборотах, пока производится промывка.

5. Удалите полностью охлаждающую воду из двигателя, тщательно очистите мотор.

6. Снимите свечу зажигания. Залейте чайную ложку моторного масла на каждый цилиндр. Замените свечу.

7. Слейте топливо из баков.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Храните выносной топливный бак в сухом, хорошо вентилируемом помещении, вдали от прямого солнечного света.

8. ПРОВЕРКА и ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для сохранения Вашего подвесного мотора в наилучшем рабочем состоянии проводите ежедневное и периодическое обслуживание так, как рекомендовано ниже.

Внимание!

Ваша личная безопасность и безопасность Ваших пассажиров во многом зависит от того, насколько тщательно Вы отнесетесь к обслуживанию мотора.

Периоды обслуживания даны с учетом того, что мотор находится в условиях нормальной эксплуатации. Если мотор используется в водоемах с соленой водой, обслуживание следует проводить через более короткие интервалы. Настоятельно рекомендуем Вам пользоваться только оригинальными деталями и смазками, рекомендованными заводом-изготовителем. На все замены, произведенными запчастями иного происхождения, гарантия не распространяется.

8.1. Ежедневная проверка

Система	Точки проверки	Действия
Топливная система	Проверьте количество топлива в баке. Проверьте наличие грязи или воды в топливных фильтрах. Проверьте герметичность резиновых шлангов	Дозаправьте Очистите, замените Замените
Электрооборудование	Проверьте работу ключа зажигания Проверьте правильность работы выключателя, проверьте исправность стопора выключателя. Проверьте надежность соединений в проводке и наличие внешних повреждений. Проверьте свечи зажигания (грязь, нагар, износ)	Замените Устраните неисправность, замените Исправьте, замените Очистите, замените
Карбюратор	Убедитесь, что ручка холодного пуска работает нормально. Проверьте работоспособность тяг карбюратора при повороте ручки газа.	Исправьте
Стартер	Проверьте тросы на износ и внешние повреждения. Проверьте работу защелки	Исправьте или замените
Трансмиссия и винт	Проверьте правильность включения трансмиссии при повороте ручки реверса. Визуально осмотрите винт на наличие повреждений. Проверьте, затянута ли гайка винта, а также наличие шплинта.	Отрегулируйте Замените
Установка мотора	Проверьте прочность затяжки всех болтов, закрепляющих мотор. Проверьте установку распорного стержня.	Затяните
Система охлаждения	После запуска мотора проверьте наличие струи воды из контрольного отверстия.	
Инструменты и запчасти	Проверьте наличие инструмента, необходимого для замены свечей и винта	
Система управления	Проверьте работу ручки «газ-реверс» Проверьте наличие запасного шнура.	
Рулевое устройство	Проверьте работу рулевого устройства	
Другие части	Проверьте надежность закрепления анода. Проверьте наличие коррозии или деформации анода.	Отремонтируйте, если необходимо. Замените


8.2 Программа технического обслуживания

Позиция	Операция	Первоначально		Каждые	
		10 часов (1 месяц)	50 часов (3 месяца)	100 часов (6 месяцев)	200 часов (1 год)
Анод (аноды) (внешний)	Осмотр / замена		•/o	•/o	
Моторное масло		•		•	
Масленный фильтр					o
Каналы охлаждающей воды	Очистка		•	•	
Хомут кожуха	Осмотр				•
Топливный фильтр (может быть разобран)	Осмотр / очистка	•	•	•	
Топливная система	Осмотр	•	•	•	
Топливный бак (переносной бак)	Осмотр / очистка				•
Трансмиссионное масло	Замена	•		•	
Точки смазки	Смазка			•	
Холостой ход (карбюраторные модели)	Осмотр	•/o		•/o	
Гребной винт и шплинт	Осмотр / замена		•	•	
Тяга / трос переключения	Осмотр / регулировка				o
Термостат	Осмотр / замена				o
Тяга / трос дроссельной заслонки / исходное положение заслонки перед ускорением	Осмотр / регулировка				o
Водяной насос	Осмотр / замена				o
Свеча(свечи) зажигания	Очистка / регулировка / замена	•	•	•	

- Действия, которые вы можете осуществить самостоятельно
- Действия, которые должны проводиться в дилерском сервис-центре.

8.3.Смазка

Места смазки. Используйте водостойкую консистентную смазку.



8.4. Очистка и замена свечей зажигания

Свеча зажигания – важный компонент мотора, но ее проверку провести легко. Необходимо периодически снимать и проверять свечу.

1. Снимите колпачки свечей
2. Снимите колпачки свечей. Выверните свечу, поворачивая ее против часовой стрелки. Если электроды подверглись эрозии на свече много нагара, необходимо заменить свечу.
3. В случае необходимости замените свечу на аналогичную по классу

8.5. Очистка топливных фильтров и топливного бака.

Слейте все топливо из бака.


Бензин чрезвычайно горюч, а его пары чрезвычайно огне- и взрывоопасны.

Не выполняйте эту процедуру на горячем или работающем двигателе. Дайте двигателю остыть.

В топливном фильтре должно быть топливо. Исключите наличие вблизи источников искрения, сигарет, пламени и прочих источников воспламенения.


Эта процедура приведёт к некоторому разливу топлива. Вытрите топливо ветошью.

Топливный фильтр должен быть тщательно собран на месте с установкой уплотнительного кольца, колпачком фильтра и шлангами. Неправильная сборка или замена может привести к утечкам топлива, которые в свою очередь могут создать опасность пожара или взрыва.



8.6 Чистка топливного фильтра.

1. Отверните гайку, которая крепит топливный фильтр.
2. Отверните чашку фильтра.
3. Извлеките фильтрующий элемент и промойте его в растворителе. Дайте ему просохнуть. Затем осмотрите фильтрующий элемент и уплотнительное кольцо, чтобы убедиться, что они находятся в хорошем состоянии. Если потребуется, произведите их замену. Если в топливе будет обнаружено какое-либо количество воды, проверьте топливный бак.



1. Чашка фильтра.

2. Фильтрующий элемент.

3. Уплотнительное кольцо.

4. Корпус фильтра.

Переустановите фильтрующий элемент в чашке фильтра. Убедитесь в том, что уплотнительное кольцо занимает требуемое положение в чашке фильтра. Надежно наверните чашку фильтра на его корпус.

Прикрепите топливный фильтр к кронштейну так, чтобы топливные шланги можно было подсоединить к нему.

Запустите двигатель, чтобы проверить топливный фильтр и топливную систему на утечку топлива.

Очистка выносного топливного бака и топливного фильтра



Топливный бак.

Вода или грязь в топливном баке могут повредить мотор. Прочищайте бак в указанные сроки или после длительного хранения (более 3 мес.).

8.7 Проверка холостых оборотов

ПРЕДПРЕЖДЕНИЕ!

- Не дотрагивайтесь до электрических частей во время запуска и работы мотора.
- Держите вдали руки, волосы и одежду вдали от маховика и других вращающихся частей во время работы мотора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Эта процедура должна быть произведена во время нахождения мотора в воде.

Используйте тахометр для этой процедуры. Результаты могут варьироваться, в зависимости от того, где проводится тестирование: в цистерне или водоеме.

1. Запустите мотор и прогрейте его, пока двигатель начнет устойчиво работать.
2. Проверьте отвечает ли количество оборотов заявленной спецификации, в противном случае, обратитесь в дилерский сервис-центр для регулировки мотора.

8.8 Замена моторного масла

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте слива масла сразу же после остановки двигателя.

Масло горячо и должно сливаться осторожно, чтобы избежать ожогов.

Убедитесь что двигатель надежно закреплен к транцу или специальному стенду.

1. поместите мотор в вертикальное положение
- 2.открутите сливной винт, приготовив контейнер для слива туда масла



3. снимите крышку масляного отверстия и дайте маслу полностью вытечь из сливного отверстия




4. Наденьте новую прокладку на сливной винт и закрутите его.
5. Добавьте необходимое количество масла через заливное отверстие.
6. Запустите двигатель и убедитесь, что масло не протекает.
7. Заглушите двигатель и подождите 3 минуты. Проверьте уровень масла используя окно проверки уровня масла и убедитесь, что масло находится на уровне между верхней и нижней отметкой.

8.9 Проверка кабелей и разъемов.

Проверьте, надежно ли закреплен каждый разъем

Проверьте, надежно ли закреплен каждый провод заземления



8.10 Проверка винта **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Перед проверкой, снятие или установки винта, установите рычаг переключения режимов движения в позицию нейтраль.

Не закручивайте\откручивайте гайку винта руками

Проверьте каждую лопасть винта на предмет повреждения.


Проверьте сальник гребного вала на предмет повреждения.

Проверьте на месте ли шплинты.

Проверьте, не намотано ли что-нибудь на гребном валу.

8.11 Снятие винта

1. Снимите шплинт, а затем отверните гайку винта и шайбу.



2. Потяните винт на себя и снимите его.

8.12 Установка винта

1. Перед установкой нового винта смажьте его специальной смазкой.

2. Установите распорку, упорную шайбу, и гребной вал.


3. Затяните гайку винта таким образом, чтобы она не двигалась вперед или назад. Вставьте шплинт в отверстие и разогните концы шплинта.



8.13 Смена трансмиссионного масла

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, что мотор надежно закреплен.


1. Снимите пробки для масла (нижнюю и верхнюю), прокладку, слейте трансмиссионное масло.



Примечание

Всегда используйте новые прокладки, никогда не устанавливайте заново использованные. Осмотрите слитое масло. Если оно как молоко, это значит, что в шестерню попала вода, что может стать причиной поломки шестерни.

2. Вставьте горловину тубика с маслом в отверстие нижней пробки. Сжимая тубик, залейте масло в отверстие до тех пор, пока масло не начнет вытекать наружу из отверстия верхней пробки.



3. Вверните верхнюю пробку, затем, вытащив горловину тубика из отверстия нижней пробки, заверните ее на место.

8.14 Проверка и замена анода

Анод защищает подвесной мотор от электролитической коррозии, возникающей из-за незначительного электричества. Анод установлен в кожухе трансмиссии. Когда износ анода составит более $2/3$, замените его незамедлительно.

Примечание:

Никогда не покрывайте анод смазкой или краской. Во время каждой проверки затяните заново фиксирующий болт, т.к. он также подвержен коррозии.

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

9.1. Устранение неисправностей

Столкнувшись с какой-либо неисправностью, обратитесь к нижеприведенным таблицам для принятия необходимых мер.

Тип неполадки	Возможная причина	Действия по восстановлению
Не работает стартер	Компоненты стартера вышли из строя	Обратитесь к дилеру
	Передача не в нейтральном положении	Переключите в нейтральное положение
Двигатель не заводится стартер работает	Пустой топливный бак	Заполните бак свежим, чистым бензином
	Топливо загрязнено или слишком старое	Заполните бак свежим, чистым бензином
	Свеча вышла из строя, или другого типа	Проверьте свечи зажигания. Чистка или замена на нужный тип.
	Колпачек свечи не одет или одет не плотно	Проверьте и повторно оденьте колпачек
	Поврежден кабель зажигания или плохо соединен	Проверьте износ или обрыв проводов Подтяните ослабленные соединения. Замените порванные провода
	Система зажигания вышла из строя	Обратитесь к дилеру
	Чека безопасности не присоединена	Присоедините чеку
	Топливный фильтр забит	Промойте или сделайте замену
	Сбой в работе топливной помпы	Обратитесь к дилеру
	Двигатель поврежден внутри	Обратитесь к дилеру
Холостой ход двигателя не постоянный или двигатель глохнет	Свеча вышла из строя, или неправильного типа	Проверьте свечи зажигания. Чистка или замена на нужный тип.
	Затруднена подача топлива	Проверьте на наличие петли, перегибов или других препятствий
	Топливо загрязнено или слишком старое	Заполните бак свежим, чистым бензином
	Не плотно одет колпачек свечи	Проверьте и если нужно плотно оденьте
Холостой ход двигателя не постоянный или он глохнет	Кабеля зажигания повреждены или плохо соединены	Проверьте провода на износ или разрыв, подтяните соединения Замените вышедшие из строя
	Вышел из строя топл. насос	Тех. обслуживание у дилера
	Термостат вышел из строя или забился	Обратитесь к дилеру
	Неправильная регулировка карбюратора	Обратитесь к дилеру
	Карбюратор засорился	Обратитесь к дилеру
	Закрыт воздушный винт на крышке бака	Откройте воздушный винт
	Клапан дросселя отрегулирован неверно	Обратитесь к дилеру
	Рычаг обогащения смеси выдвинут	Верните в исходное положение
	Угол мотора слишком высок	Верните в нормальное положение
	Топливный фильтр забит	Промойте или сделайте замену
Потеря мощности двигателя	Поврежден винт	Отремонтируйте или замените
	Не правильный угол трима	Отрегулируйте угол трима для более эффективной работы
	Мотор установлен на на неправильной высоте	Отрегулируйте высоту мотора
	Слишком загрязнено днище лодки	Необходимо очистить днище
	Трава или другие объекты обволокли дейвуд мотора	Удалите все лишнее и очистите нижнюю часть дейвуда
	Свеча вышла из строя или неправильного типа	Проверьте свечу зажигания замените на нужный тип

Вид неполадки	Возможное решение	Действие по восстановлению
Потеря мощности двигателя	Подача топлива затруднена	Проверьте наличие петель, перегибов и других повреждений топливной линии
	Топливо загрязнено или устарело	Заполните бак чистым, свежим топливом
	Колпачек свечи плохо одет	Проверьте и исправьте
	Кабель зажигания поврежден или плохо соединен	Проверьте износ, повреждение проводов плотность соединения. Замените при необходимости.
	Зажигание вышло из строя	Обратитесь к дилеру
	Используется неправильное масло	Замените масло на правильное
	Термостат вышел из строя или загрязнен	Обратитесь к дилеру
	Закрыт воздушный винт на баке	Откройте воздушный винт
	Неправильное подключение бака	Присоедините правильно
	Используются неправильные свечи	Проверьте и замените свечи на правильные
	Топливный фильтр забит	Промойте или сделайте замену '
	Сбой в работе топливной помпы	Обратитесь к дилеру
Двигатель чрезмерно вибрирует	Поврежден винт	Отремонтируйте или замените винт
	Поврежден вал винта	Обратитесь к дилеру
	Трава или другие объекты намотаны на винт	Снимите и очистите винт
	Ослаблены болты крепления двигателя	Затяните болты
	Ослаблен поворотный шкворень	Затяните
	Поворотный шкворень поврежден	Обратитесь к дилеру

9.2. Мотор, побывавший под водой.

В таких случаях мотор лучше отвезти в ремонт в специализированный центр, тем не менее, можно предпринять некоторые срочные меры и самому:

1. Промыть мотор чистой водой, чтобы избавиться от грязи и соли.
2. Снять свечи и полностью слить воду из мотора, провернув несколько раз стартером.
3. Просушить мотор
4. Через отверстия для свечей залить масло для смазки картера. Проверните мотор несколько раз с помощью стартера, чтобы смазка равномерно распределилась.
5. Слить бензин и залить новый.
6. Замените масло в редукторе гребного винта
7. Заменить моторное масло

9.3. Меры предосторожности при работе в условиях холодной температуры.

Если эксплуатация мотора производится при температуре ниже нуля, существует реальная опасность замерзания охлаждающей жидкости, что выведет из строя помпу, крыльчатку и т.д. Чтобы избежать этого, поднимите мотор и прокрутите его несколько раз стартером для полного слива оставшейся воды.

9.4. Проверка мотора после столкновения с подводным объектом.

Подвесной двигатель может быть серьезно поврежден при столкновении с подводным объектом.

Если подвесной двигатель ударился об объект в воде:

1. Немедленно заглушите двигатель.
2. Осмотрите двигатель на повреждения. Также осмотрите лодку на повреждения.
3. Возвращайтесь к берегу малым ходом или на вёслах.
4. Передайте двигатель дилеру для ремонта.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Мы гарантируем, что каждый новый подвесной двигатель не имеют дефектов материалов и качества изготовления, но только в том случае, если клиент купил или получил предпродажный сервис у Дилера, уполномоченного нами распределять подвесные двигатели ALLFA в стране, где имела место продажа или предпродажный сервис. Эта гарантия будет оставаться в силе на протяжении 1-го (одного) года со дня покупки.

2. Поскольку настоящая гарантия относится к дефектам материалов и качества изготовления, она не относится к деталям с нормальным износом, к регулировкам, настройкам или повреждениям, вызванным:

- 1) небрежностью, недостаточным техническим обслуживанием, аварией, ненормальной эксплуатацией или неправильной установкой или сервисом;
- 2) использованием устройства или детали, которые не были изготовлены или проданы нами;
- 3) эксплуатацией с использованием топлива, масел или смазок, которые непригодны для использования с Изделием;
- 4) участием или подготовкой к гонкам или другой соревновательной деятельности или эксплуатацией с корпусом редуктора гоночного типа;
- 5) изменением или снятием деталей; или
- 6) попаданием в двигатель воды через топливозаборник, воздухозаборник или выхлопную систему.

3. Должен быть обеспечен приемлемый доступ к изделию для гарантийного обслуживания. Настоящая гарантия не будет относиться:

- 1) к расходам на подъем, спуск, буксировку и хранение, телефонным расходам или расходам за аренду любого вида, транспортным расходам, к неудобствам, к потере времени или доходов, или к другим косвенным убыткам; или
- 2) к снятию и/или замене, из-за конструкции лодки, перегородок или материалов для обеспечения необходимого доступа к Изделию.

Претензия в соответствии с настоящей гарантией должна предъявляться путем доставки Изделия для инспекции Дилеру подвесных двигателей ALLFA, уполномоченному выполнять техническое обслуживание Изделия. Покупатель должен оплатить все связанные с этим транспортные расходы. Если настоящая гарантия не покрывает такой сервис, то покупатель должен оплатить все относящиеся к этому материалы и трудозатраты и любые другие расходы, связанные с таким сервисом. Любое Изделие или детали, отправленные покупателем для инспекции или ремонта, должны быть отправлены с предварительной оплатой транспортных расходов.

Покупатель должен представить дилеру, уполномоченному выполнять сервис Изделия, договор «купи – продажи» и кассовый чек на изделие, которому необходим сервис. Гарантийные претензии не могут быть приняты, если покупатель не представит адекватного «доказательства покупки» и не обоснует «дату покупки».

Наши обязанности в соответствии с настоящей Гарантией ограничиваются ремонтом дефектной детали или ее замены на новую,

Ремонт или замена деталей или выполнение сервиса по настоящей гарантии не продлевают срока действия настоящей гарантии за пределы первоначальной даты ее окончания. Мы сохраняем за собой право улучшать конструкцию любого Изделия без принятия каких-либо обязательств модифицировать какое-либо ранее изготовленное Изделие.

ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ

1. Мелкие регулировки и настройки, включая проверку, очистку или регулировку свечей зажигания, деталей системы зажигания, установок карбюратора, фильтров, ремней, органов управления и проверку смазки, производимую в связи с нормальным сервисом.
2. Реактивные приводы, установленные на заводе-изготовителе. Детали, исключенные из гарантии, таковы: крыльчатка и вкладыш реактивного привода, поврежденные от удара или износа, и подшипники приводного вала, поврежденные водой в результате неправильного технического обслуживания.
3. Повреждения в результате небрежности, отсутствия технического обслуживания, аварии, ненормальной эксплуатации или неправильной установки или сервиса.
4. Расходы на подъем, спуск, буксировку, снятие или замену, из-за конструкции лодки, перегородок лодки или материалов для получения необходимого доступа к изделию, все связанные с этим транспортные расходы и/или оплата времени проезда и т.п. Должен быть обеспечен приемлемый доступ к изделию для выполнения гарантийного обслуживания. Клиент должен доставить изделие уполномоченному дилеру.
5. Дополнительные сервисные работы по просьбе клиента, за исключением тех, которые необходимы для выполнения гарантийных обязательств.
6. Использование при выполнении гарантийных ремонтов не рекомендованных деталей, а других запасных частей.
7. Участие или подготовка к участию в гонках или другой соревновательной деятельности, или эксплуатация с редуктором гоночного типа.
8. Повреждение редуктора и/или гребного винта от удара
9. Попадание воды в двигатель через топливозаборник, воздухозаборник или выхлопную систему, или при затоплении двигателя.
10. Отказ любых компонентов из-за отсутствия охлаждающей воды в результате запуска двигателя вне воды, блокирования входных отверстий посторонними материалами, слишком высокой установки или слишком далекой дифферентовки двигателя.
11. Применение топлив и смазок, которые не подходят для использования с изделием или на изделии.
12. Наша ограниченная гарантия не относится к любому повреждению наших изделий, вызванному установкой или использованием деталей и принадлежностей, которые изготовлены или проданы не нами. Отказы, не относящиеся к использованию указанных деталей или принадлежностей, покрываются гарантией, если они во всех других отношениях отвечают условиям ограниченной гарантии на это изделие.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

SUZHOU ALLPASS MACHINERY CO., LTD., Китай

СДЕЛАНО В КИТАЕ

Сведения о моторе и его владельце

Название модели: ALLFA T9.9/T15

Серийный номер мотора : _____

Дата продажи: _____

Владелец: _____

С данным руководством ознакомлен: _____

подпись

м.п.